

サイズ目安表

オールウェザースーツ 及び レインスーツ

SIZE	SS	S	M	L	LL	3L	4L	5L	6L	7L
身長	～160	～160	160～170	165～175	170～180	175～185	180～	180～	180～	180～
胸囲	78～86	78～86	84～92	90～98	96～104	102～110	108～114	114～122	122～130	130～138
腹囲	74～90	74～90	78～94	82～98	86～102	90～106	94～110	98～114	102～118	106～122
尻囲	～95	～95	～100	～105	～110	～115	～120	～125	～130	～135
股下	67	70	73	75	77	79	79	81	81	82

上下セットアップスーツ／ジャケット／パンツ／アンダーシャツ／アンダーパンツ

SIZE	SS	S	M	L	LL	3L	4L	5L	6L	7L
身長	～160	～160	160～170	165～175	170～180	175～185	180～	180～	180～	180～
胸囲	75～81	79～85	85～91	91～97	97～103	101～107	105～111	109～115	113～119	117～123
腹囲	71～77	75～81	79～85	83～89	88～96	94～102	100～108	106～114	112～120	118～126
尻囲	～91	～95	～100	～105	～110	～115	～120	～125	～130	～135
股下	67	70	73	75	77	79	79	81	81	82
股下 (ハーフ)	27	30	33	36	39	42	42	43	43	44

ジップシャツ／ボロシャツ／Tシャツ

SIZE	S	M	L	LL	3L	4L	5L	6L	7L
身長	～160	160～170	165～175	170～180	175～185	180～	180～	180～	180～
胸囲	83～89	87～93	91～97	97～103	101～107	105～111	109～114	112～119	117～123
着丈	63	65	67	69	71	73	73	75	75
衿丈	80	82	84	86	88	90	90	92	92

フローティングベスト

SIZE	S	M	L	LL	3L	4L	5L	7L
身長	155～168	155～168	165～175	170～180	175～185	180～190	180～190	180～190
胸囲	74～90	78～94	82～98	86～102	90～106	94～110	98～114	106～122
着丈	55.5	56.5	57.5	59.5	61.5	63.5	63.5	63.5

フローティングベスト ※GM-2189のみ

SIZE	M	L	LL
身長	150～170	160～180	170～195
胸囲	75～95	85～105	95～115
着丈	54	56	58
参考サイズ	M～L	L～LL	LL～3L

ハーフメッシュベスト

SIZE	S	M	L	LL	3L	5L	7L
胸囲	78～86	84～92	90～98	96～104	102～110	114～122	126～134
着丈	47.5	47.5	48.5	49.5	50.5	52.5	54.5
肩幅	41	41	42	43	44	46	48

ショートハーフメッシュベスト

SIZE	S	M	L	LL	3L	5L	7L
胸囲	78～86	84～92	90～98	96～104	102～110	114～122	126～134
着丈	44	45	46	47	48	50	52
肩幅	41	41	42	43	44	46	48

快適・安全釣行のためにフットウェアは各サイズをご確認の上、ご購入ください。

● 靴タイツサイズ表

SIZE	身長	股上	股下	胸囲	腹囲	尻囲	太もも	膝囲	ふくらはぎ	足首囲	体重
S	156～164	41	64	87～89	70～72	82～84	48～49	34	33	21	47～56
M	162～170	42	68	90～94	72～76	84～86	48～49	34	33	21	53～62
ML	163～171	42	68	93～99	78～84	90～92	51～52	36	35	22	57～66
MX	163～171	42	68	97～103	86～92	96～98	54～56	38	37	23	64～75
L	170～178	44	73	94～98	74～78	91～93	51～52	36	35	22	60～69
LL	172～180	44	74	97～103	84～90	96～98	55～57	38	37	23	66～77
LX	173～181	45	75	98～106	92～100	102～103	59～61	40	39	24	73～85

※股下…足の付け根からくるぶしまで。

● ドライアンダーサイズ表

SIZE	身長	股上	股下	胸囲	腹囲	尻囲	太もも	膝囲	ふくらはぎ	足首囲	体重
WS	148～153	39	67	77～79	60～62	81～83	46～48	32	31	19	38～43
WM	154～158	41	69	81～84	63～66	84～87	48～50	33	32	20	44～51
WL	159～165	44	71	86～89	67～70	88～91	50～52	34	33	21	52～59
S	156～164	46.5	70	87～89	70～72	82～84	48～49	34	33	21	47～56
M	162～170	47	74	90～94	72～76	84～86	48～49	34	33	21	53～62
ML	163～171	48	76	93～99	78～84	90～92	51～52	36	35	22	57～66
MX	163～171	48	76	97～103	86～92	96～98	54～56	38	37	23	64～75
L	170～178	51	79	94～98	74～78	91～93	51～52	36	35	22	60～69
LL	172～180	51	80	97～103	84～90	96～98	55～57	38	37	23	66～77
LX	173～181	52	81	98～106	92～100	102～103	59～61	40	39	24	73～85

※股上…最上部までの長さ

● ドライアンダーソックス サイズ表 (cm)

WS	21～22	L	26～27
WM	22～23	LL	27～28
WL	23～24	LX	27～28
S	23～24		
M	25～26		
ML	25～26		
MX	25～26		

● ドライアンダーソックス厚表 (mm)

本体	ソックス厚
2mm厚	2
3mm厚	2.5

● 胴付ウェーダーサイズ表 (A体)

SIZE	身長	股上	股下	胸囲	腹囲	尻囲	太もも	膝囲	ふくらはぎ	足首囲	体重
23	152～158	43	69	83～87	75～79	84～87	46～48	33	33	20.5	46～55
24	157～163	44	72	85～89	76～80	85～88	47～49	34	34	21	51～60
25	162～168	45	75	87～91	79～83	88～91	49～51	35	35	21.5	56～65
26	167～173	46	78	89～93	82～87	91～94	51～53	36	36	22	61～70
27	172～179	47	84	91～95	85～90	94～97	53～55	37	37	22.5	66～75

● 胴付ウェーダーサイズ表 (B体)

SIZE	身長	股上	股下	胸囲	腹囲	尻囲	太もも	膝囲	ふくらはぎ	足首囲	体重
23	152～158	43	69	87～91	78～82	87～90	48～50	34	34	21	51～60
24	157～163	44	72	89～93	79～83	88～91	49～51	35	35	21.5	56～65
25	162～168	45	75	91～95	82～87	91～94	51～53	36	36	22	61～70
26	167～173	46	78	93～97	85～90	94～97	53～55	37	37	22.5	66～75
27	172～179	47	81	95～99	88～93	97～100	55～57	38	38	23	71～80
28	172～179	48	84	95～99	91～96	100～103	57～59	39	39	23.5	71～80

■ 胴付ウェーダー内部の濡れを感じたら

● 胴付ウェーダーを着用し、部分的に内部の濡れを感じることがあります。ウェーダー内部は通気性がなく、湿度はほぼ100%に近い状態ですので寒い時期でも少しの運動で汗をかきます。かいた汗はウェーダーのタビ部分に溜まるか、内部のジャージ生地が吸収します。これらがいったん人の肌から離れ冷やされ、再び肌に付いた時「濡れている」と思うことがあります。そんな場合その箇所を確認しておき、釣行後ウェーダー表面生地を完全に乾燥させた後、ウェーダー内部に真水を入れてみてください。もしウェーダーが水漏れしていれば(たとえそれが針の先ほどの小さな穴でも)内部の水の圧力により、水は勢いよく表生地にあふれ出てきます。水が出なければ水漏れはありません。

■ 最も多い錨鉤での穴開き

● 胴付ウェーダーの水濡れを检查して、最も多いケースが錨釣りの錨鉤での穴開き(穴の直径が錨鉤の直径と相当)です。オトリ點を足元で取り扱う際(水の高さによって異なりますが)膝まわり、太ももまわり、ふくらはぎまわりにオトリ點の掛け鉤が刺さった経験はありませんか?錨鉤の先端は鋭く、少しの力で4mm厚のクロロプレーンラバー(ウェーダーの本体素材)は簡単に貫通し、内部に水を浸入させる穴を開けてしまいます。オトリ點の取り扱いにはウェーダーに掛鉤をカラマセぬよう十分注意して行ってください。また、ウェーダータビ部周辺にも錨鉤による釣穴が開いてくるケースもよくあります。これは水底に根がかりしたオトリ點を足(タビ部)で外す際によく起こります。足で根がかりを外す際、オトリ點の掛鉤がタビ部分に刺さって付いてきた経験はありませんか?固定された錨鉤に強い力でタビ部を押し付けるのですから、柔らかいクロロプレーンラバーは簡単に穴が開いてしまいます。ウェーダーを着用し根がかりのオトリ點を外すことはくれぐれも行わないでください。

■ 胴付ウェーダータビ部からの気泡と水の染み出し

● 乾燥した胴付ウェーダーを着用して水中に入った際、ウェーダータビ底部のフェルト及びタビ部周辺からかなり長い時間気泡が出る場合があります。フェルトは多くの細い繊維がカラミ合った組織構造でその中に空気を含んでいます。その空気が体重や水圧で気泡となって外部へ放出されます。またタビ部のまわりは補強ラバーの下にあるクロロプレーンジャージが空気を含んでおり、水中の圧力で補強ラバーの端部や補強テープの端部より外部へ気泡が出ます。水の染み出しについてはこれの逆で、ジャージ生地に吸収された水が、水から上がっての体重や歩行圧により外部へ染み出してくるのが原因です。どちらの場合も内部のクロロプレーンラバーは防水ですので水濡れの心配はありません。

■ ドライアンダー・胴付ウェーダーについて

● 着用時は水中で転倒しないように、十分注意してください。足部が浮き袋状態になることや、中に水が入って身体の安定が保てなくなり、重大な事故につながる恐れがあります。

■ 履物全般

● 着用して、山道や草むらなどを歩行しないでください。履物を破損したり、けがをする恐れがあります。

● 基準

	SIZE	小(M)	中(L)	大(LL)	大大(3L)
上着	胸囲	89～95	93～99	97～103	101～107
	着丈	72	74	77	79
	身巾	56	58	61	64
	衿丈	57	59	61.5	63.5
パンツ	胴囲	79～85	83～89	88～96	94～102
	尻囲	110	116	122	128
	股上(直線)	30.5	31.5	32.5	33.5
	股下	30.5	31.5	32.5	33.5

ブーツ／シューズ

3S	SS	S
21.5～22.0	22.5～23.0	23.5～24.0
M	L	LL
24.5～25.0	25.5～26.0	26.0～27.0
3L	4L	5L
27.0～28.0	28.0～29.0	29.0～30.0

アクアバウンズ®スリッポン／アクアバウンズ®シューズ

S	M	L	LL	3L
～24cm	～25cm	～26cm	～27cm	～28cm

キャップ

SIZE	S	M	F・L	LL	3L
頭囲	53～55	55～57	57～59	59～61	61～63

グローブ

SIZE	S	M	L	LL	3L
手囲い	21～22	23～24	25～26	27～28	29～30

※実寸表ではありません。

※同様の着用感を得られるように、生地の伸縮率に合わせてモデルごとにサイズ調整を行なっております。

■ グローブサイズ測定方法

